

1101R

lame di ricambio per 1101

art.	art.		mm	1101
011010130	1101R 300	lame di ricambio per 1101	300	300
011010135	1101R 350	lame di ricambio per 1101	350	350
011010145	1101R 450	lame di ricambio per 1101	450	450
011010160	1101R 600	lame di ricambio per 1101	600	600
011010175	1101R 750	lame di ricambio per 1101	750	750
011010190	1101R 900	lame di ricambio per 1101	900	900

