

**9742 - Contact
Cleaner**

Pulitore per contatti elettrici ed elettronici

Adatto per pulire e detergere contatti elettronici, circuiti e componenti elettriche in genere.

Grazie alla sua consistenza poco densa, si distribuisce in modo uniforme e velocemente sulla superficie trattata, eliminando unto e sporco, senza lasciare residui oleosi.

Ad evaporazione rapida. Non intacca plastica e gomma.

ISTRUZIONI D'USO: Applicare il prodotto a brevi intervalli.

Pulire con un panno asciutto.



art.	ml
097420040	400
097421040	400
097422040	400

